

Instrukce k pokládce PVC GERFLOR s textilní podložkou

Pro dosažení optimálního výsledku doporučujeme svěřit pokládku odborné firmě.

- Díky svému unikátnímu patentovanému složení je možné podlahy GERFLOR volně pokládat na většinu existujících podkladů. Podklad musí být rovný, hladký, pevný, trvale suchý, čistý, odolný vůči změkčovadlům a odmaštěný. Podlahy GERFLOR je možné volně položit také na staré koberce, díky své vysoké odolnosti k protisku.
- S výjimkou podlah GERFLOR PRIMETEX a SOLIDTEX můžete podlahu GERFLOR položit také na podklad s drobnými nerovnostmi (např. beton, nicméně hodně hrubý podklad by měl být před pokládkou vyrovnán. V případě výskytu drobných spár není nutné vyrovnání podkladu, pokud jsou spáry: u keramických dlažeb široké do 5 mm a hluboké do 1 mm, u dřevěných podlah maximálně 3 mm široké.
- Roli krytiny rozviňte minimálně 24 hodin před pokládkou. Podlahu neinstalujte, pokud je teplota podkladu nižší než 15 °C a teplota v místnosti nižší než 18 °C.
- Pokládka na podlahové topení je možná, pokud na povrchu podkladové vrstvy nepřekročí teplota 28 °C. Podlahové topení vypněte 24 hodin před zahájením pokládky.
- Nikdy nenapojujte ve stejném dekoru různé šarže rolí nebo různé šířky rolí. Spoje by měly vést ve směru dopadu denního světla. Pro dokonalou neprodyšnost použijte na spojování rolí studený svár. Při studeném svařování používejte pouze vhodná lepidla a dodržujte příslušné pracovní instrukce.
- Při volné pokládce používejte vhodnou oboustrannou lepicí pásku. Pásku nalepte nejprve na podlahu podél okrajů dvou sousedících stěn (ve tvaru písmene „L“). Pásku použijte také podél spojů studeného sváru a u vstupních dveří. Při pokládce v domácnosti může být GERFLOR položen volně až do maximální plochy 35 m² u podlah GERFLOR HQR, 30 m² u podlah GERFLOR Home Comfort, Texline a 25 m² u podlahy GERFLOR PRIMETEX a SOLIDTEX.
- Při celoplošném lepení k podkladu používejte pouze vhodné disperzní lepidlo (např. Schönox Floorlastic, Schönox Multifix, UZIN Universalfixierung EC 1), jemně vrubovanou stěrku a na spoje studený svár. Podlahu vždy přilepte k podkladu v místnostech s podlahovým vytápěním, s pohyblivým nábytkem či s intenzivním používáním. Nezapomeňte, že v případě celoplošného lepení podlaha GERFLOR ztrácí svoji schopnost vyrovnávat nerovnosti podkladu (lepidlo přitáhne podlahu k podkladu). Při celoplošném lepení na disperzní lepidla rovněž dochází ke ztrátě schopnosti vyrovnání otlaků od nábytku. Tento problém lze odstranit lepením na fixaci (např. UZIN Universalfixierung EC1, Schönox Multifix). Nepoužívejte lepidla s obsahem organických rozpouštědel.
- Vzduch zachycený pod podlahou vytlačte pomocí korkové špachtle nebo přítlačného válce.
- Po obvodu místnosti nechejte mezi stěnou a podlahou mezeru 10 mm, aby se zabránilo tvoření bublin.
- UPOZORNĚNÍ: Ačkoli je vinylová podlahovina pružná, NEOHÝBEJTE materiál či na něj nestoupejte, dokud je srolovaný, poškodíte ho.

Údržba PVC s textilní podložkou

- PVC GERFLOR s textilní podložkou je již z výroby ošetřeno povrchovou úpravou, která povrch chrání a usnadňuje údržbu. K čištění a údržbě podlahy používejte doporučený čistící přípravek GERFLOR Cleaner.
- Čištění po ukončení stavebních prací – nově položená krytina musí být před používáním důkladně vyčištěna, aby byly odstraněny všechny zbytky výrobních a montážních nečistot. Pro odstranění těchto nečistot používejte doporučený čistící přípravek GERFLOR Cleaner.
- Tvrdší skvrny a rýhy od gumových podpatků odstraníte vhodným čistícím přípravkem za pomoci hadříku nebo čistícího stroje za použití jemného bílého padu. Vzhledem k tomu, že tyto produkty obvykle narušují ochrannou vrstvu podlahoviny, je třeba po ukončení čištění opět obnovit ochrannou vrstvu pomocí přípravku GERFLOR Renovator Polish. Skvrny odstraňujte pokud možno neodkladně, neboť některé typy skvrn při zestátnutí do povrchu migrují a jejich úplné odstranění je poté velmi obtížné nebo nemožné.
- Objektové prostory - použitím vhodného PUR ochranného přípravku při výrobě, je vytvořena na povrchu nejlepší možná ochrana. Pokud bude nutné chránit povrch ve speciálních objektech před vlivy zbarvení, např. ošetřovny lékařů, kadeřnické salóny, autosalony (např. kvůli minimalizování zbarvení povrchu vlivem barevných substancí jako dezinfekce na poranění, barvy na vlasy, změkčovadla), nebo bude nutné vzhledem k objektově specifickým požadavkům použít speciální prostředky na údržbu podlahy, doporučujeme kontaktovat technické poradenství.

Preventivní opatření

- Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech objektů. Nepoužívejte rohožky potažené ze zadní strany gumou či latexem, mohou poškodit podlahu.
- Zkontrolujte sokly a nohy nábytku. Ostré hrany nebo tenké nohy opatřete ochranným zakončením nebo kluzáky.
- Opatřete všechny plochy u pohyblivého nábytku (nohy stolů, židlí, křesel) filcovou podložkou.
- Nikdy neposouvejte nábytek po podlaze, vždy ho přenášejte nad podlahou.
- Pokud má váš nábytek kolečka, ujistěte se, že jsou vhodná pro použití na PVC podlahách. Provádějte pravidelné čištění těchto koleček.
- Pod kolečkové židle použijte vhodnou podložku.