

Návod k pokládce klasické dřevěné podlahy s motivem rybí kosti (lepené) 2vrstvá prkna – kolekce Weitzer Blok 750

1. Příprava podkladu a materiálu

- Podklad musí být suchý, stabilní, rovný a čistý. Případné nerovnosti vyhladíte vhodným tmelem.
- Parketová podlaha by měla být aklimatizována alespoň 48 hodin v místnosti, kde bude položena, bez otevírání obalů.
- Teplota: 18–25 °C, vlhkost: 45–65 %.
- Balení kolekce Weitzer Blok 750 obsahuje 50 % levých a 50 % pravých prken.
- Před pokládkou smíchejte prkna z několika balení a nasucho rozložte rozložení.

2. Plánování rozložení

- Označte si středovou čaru místnosti, nejlépe srovnanou se směrem světla.
- Začněte od středu – prkna pokládejte ve dvojicích (vlevo a vpravo) do tvaru V.

3. Aplikace lepidla

- Použijte polyuretanové (PU) nebo MS lepidlo – dle doporučení výrobce.
- Lepidlo naneste zubatou stěrkou přímo na podklad – ne na prkna.
- Lepidlo rozetřete na malé plochy (např. 2 řady) – doba zaschnutí je cca 15 min.

4. Pokládka prken

- Začněte od středu – položte první sadu „V“ a dodržte dilatační spáru (~8 mm).
- Další páry prken (vlevo/vpravo) pokládejte a opatrně k sobě přitlačte.
- Kontrolujte úhly – odchylky mohou narušit vzor rybí kosti.
- Po instalaci nechoďte po podlaze alespoň 24 hodin.

5. Upevnění a konečná úprava

- Poslední řady nařežte a dodržujte dilatační spáru (~10 mm).
- Po zaschnutí lepidla odstraňte dilatační klíny.
- Připevněte sokly ke stěnám – ne k podlaze.

Shrnutí kroků:

1. Připravte podklad a aklimatizujte prkna.
2. Označte si linii pokládky a naplánujte si rozvržení.
3. Naneste lepidlo na podklad zubatou stěrkou.
4. Pokládejte prkna ve dvojicích do vzoru rybí kosti.
5. Dodržujte dilatační spáry a prkna k sobě vhodně přitlačte.
6. Po zaschnutí odstraňte klíny a nainstalujte soklové lišty.