



Click RIGID

(Design Stone Click, Design Vinyl Home Click, Design Vinyl Extreme Click, XL Click, Style Floor Click RIGID 0,3)

Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z toho důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. V případě, že pokládáte podlahovou krytinu z odlišných výrobních sérií, dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení. Po pokládce nebo po rozřezání nebudou viditelné nedostatky uznány.

Příprava podkladu

Podklad musí být rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý.

V závislosti na druhu podkladu dbejte na přípustnou zbytkovou vlhkost.

Parametry vlhkosti jednotlivých podkladů jsou dle ČSN 74 4505 Podlahy, společná ustanovení.

U teplovodního podlahového vytápění je nutné provést diagram nátopné zkoušky a teplota na povrchu podkladu nesmí překročit 27 °C.

Elektrické podlahové topení musí být vždy zalito minimálně v 5 cm anhydritu nebo v 5 cm betonové mazaniny. Podmínkou je, aby příkon byl maximálně 60 W/m², tzn. maximální teplota povrchu 27 °C.

Aklimatizace

V zásadě není nutné aklimatizovat podlahovou krytinu. Pokud se však teplotní rozdíly mezi místem pokládky a skladováním liší (≤ 10 °C), doporučuje se aklimatizace nejméně 12 hodin.

Pokládka

Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18–27 °C). Teplota podlahy musí být minimálně 15 °C, maximálně 27 °C.

U podlahového vytápění je důležité udržovat teplotu v rozmezí 18 °C až 22 °C.

Tyto vinylové podlahy lze položit až do plochy cca 225 m². Přitom by na sebe navazující lamely neměly překročit 15 metrů

v lineárním směru a měla by být zachována dilatační obvodová spára minimálně 10 mm.

U plochy nad 225 m² nebo samostatné stěny delší než 15 m musí být vytvořena prostorová dilatace 5 mm.

U clickových plovoucích systémů se doporučuje oddílatovat podlahu pod těžkými předměty (kuchyňské linky, mořská akvária atd.) od navazujících podlah.

Při pokládce těchto vinylových podlah začněte u nejdelsí stěny a lamely pokládejte řadu po řadě. Dbejte na to, aby jednotlivé lamely k sobě těsně přiléhaly a jejich zámky se uzavřely čistě a pevně, přičemž se čelní strany lamel přiloží shora a stlačí směrem dolů a doklepnou se gumovým kladívkem. V žádném případě nepoužívejte jiné podložky. Je využita pouze integrovaná podložka.

Použitím dalších měkkých mezičlánků může dojít k poškození zámků při montáži i vlivem pochozího průhybu po montáži.

Všeobecné podmínky

Teplota v interiéru by měla být v rozmezí 15–27 °C. V letních měsících max. 30 °C. V tomto doporučeném rozmezí teplot jsou podlahoviny v rovnovážném stavu, kdy nedochází k extrémním objemovým změnám.

Poznámka

U vstupních dveří doporučujeme čistící zónu, aby se zabránilo poškrábání, nebo opotřebení povrchu podlahy. Barvy na vlasy, látky obsahující alkohol a jód a desinfekce mohou nenávratně poškodit povrch podlahy. Proto je při kontaktu s podlahovou krytinou rychle setřete. Cigaretové nedopalky mohou nenávratně poškodit povrch podlahové krytiny. U kancelářských židlí doporučujeme použít podložku pod kolečkové židle. Tato podložka chrání Vaši podlahu a roznáší váhu na větší plochu.

Tyto vinylové podlahy s integrovanou podložkou lze položit i na stávající podklady, jako jsou parkety, OSB, CETRISOVÉ desky, nebo dokonce dlaždice s maximální šířkou spáry ≤ 8–10 mm. Vždy je důležité, aby byl tento podklad pevný, stabilní a vyhovoval svojí rovinností a zbytkovou vlhkostí.

Všechny látky, které jsou agresivní nebo tvoří skvrny, je třeba z povrchu okamžitě odstranit.



Doporučená péče a údržba: WOCA
Mýdlo na vinylové podlahy

